ONR 5627 – 4all 4570
(2014) Frau Ritzerfeld
Prüfmittelnummer n/a

V5/1 – qsg_06456138001_02_DA_065x120/715x120mm)_A – Black
V5/2 – qsg_06456138001_02_DA_065x120/715x120mm)_A – Cyan
V5/3 – qsg_06456138001_02_DA_065x120/715x120mm)_A – Magenta
V5/4 – qsg_06456138001_02_DA_065x120/715x120mm)_A – Yellow
V5/5 – qsg_06456138001_02_DA_065x120/715x120mm)_A – PANTONE 158 C

ACCU-CHEK® Mobile

Roche

DA

Kort vejledning

Første trin

ACCU-CHEK®

Oversigt: Apparat, fingerprikker og testkassette

1 Udløserknap (lad og prik)
2 Indikator for antal disponible lancetter
3 Skyder til klargøring af en ny lancet
4 Drejelig hætte til indstilling af indstiksdybde
5 Testfelt på kassettespidsen
6 Nedad/Opad-knapper
7 Tænd/Sluk- og Indtastningsknap
8 Låseknap til aftagning af fingerprikkeren
9 Låseknap til åbning af kassetterummets dækseI
10 Skydedæksel

Lancet-tromle

1

Åbn testkassettens emballage, og tag plastikbeholderen med testkassetten ud.

2 1 testkassette = 50 tests

Tag den nye testkassette ud af plastikbeholderen.

Ibrugtagning af Accu-Chek Mobile systemet

1

Åbn skydedækseket fuldstændigt. Kun således kan du derefter åbne kassetterummets dækseI og isætte testkassetten.

2

Skyd låseknappen til kassette-rummets dækseI opad. Kassetterummets dækseI springer op.

3

Isæt en ny testkassette i apparatet. Luk kassetterummets dækseI og skydedækseIet.

4

Træk batteriernes beskyttelses-folie bagud af apparatet. Træk beskyttelsesfolien af displayet.

5

Tryk på knappen i ca. 2 sekunder, til apparatet tændes. Vælg vha. knapperne det ønskede sprog.

6

Tryk på knappen for at indstille det ønskede sprog. Tryk igen på knappen for at bekræfte det valgte sprog.

Forberedelse af fingerprikker

1

Træk hætten af fingerprikkeren.

2 1 lancettromle = 6 lancetter

Isæt en ny lancettromle (med den hvide ende foran). Du har nu 6 sterile lancetter til rådighed.

Udtag ikke lancettromlen, før alle 6 lancetter er opbrugt. Lancettromlen kan ikke sættes i igen, når den først er taget ud.

3

Sæt hætten på igen.

4

Drej hætten, til den ønskede indstiksdybde står ved markeringen. Begynd med en middel indstiksdybde, f.eks. 3.

Klargering af ny lancet

Klargør fingerprikkeren til den næste blodudtagning: Bevæg skyderen hen til ①, og tilbage igen til ②.

Dette skal du være opmærksom på

1 Rene fingre

Vask dine hænder med varmt vand og sæbe og skyl dem grundigt. Tør dine hænder grundigt i et rent håndklæde.

2 Fint formet bloddråbe

Anvend altid en lille, ny, fint formet bloddråbe.

3 Tilfør straks blod

Tilfør blodet med det samme på testfeltet, når du har udtaget bloddråben. Tør **ikke** blodet med at tilføre blodet.

4 Tilfør blodet korrekt

Berør testfeltet ganske let med bloddråben. Tvær **ikke** bloddråben ud på testfeltet.

Måling af blodsukker

1

Åbn skydedækseIet. Apparatet tændes.

2

Tryk fingerprikkeren fast på det ønskede indstiksstED. Tryk derefter udløserknappen helt ned.

3

Berør testfeltet ganske let med bloddråben. Tag fingeren væk fra testfeltet, så snart displayet viser *Måling er i gang.*

4

Målingen er afsluttet efter ca. 5 sekunder. Aflæs måleresultatet, og luk skydedækseIet. Apparatet slukkes.

Kundeservice

Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre, **Danmark**
Tlf. 36 39 99 54
www.accu-chek.dk

Seneste opdatering: 2014-01

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE og FASTCLIX er varemærker tilhørende Roche.

© 2014 Roche Diagnostics

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

06456138001 (DA) - 2014-02 M_V5/DA/02_Rev0